Министерство образования Московской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «ХХХХ»

09.02.07

ОТЧЕТ

По лабораторным работам ОП 03 Операционные системы и среды ККОО.ОСХХХХ.000

Студент	
Преподаватель	
Лата зашиты	Опенка

Лабораторная работа Конфигурация аппаратных устройств

Цель: научиться определять параметры аппаратных устройств ОС Windows, определять неполадки в работе устройств

Краткие теоретические сведения

Диспетчер устройств – это специальная программа, входящая в состав Windows, предназначенная для управления устройствами компьютера, а также контроля за их состоянием.

В окне диспетчера устройств представлено графическое отображение оборудования, установленного на компьютер. Диспетчер устройств используют для обновления драйверов (или программного обеспечения) оборудования, изменения настройки оборудования, а также для устранения неполадок.

Диспетчер устройств позволяет:

- определять правильность работы оборудования компьютера;
- изменять параметры конфигурации оборудования;
- определять драйверы устройств, загружаемые для каждого устройства, и получать сведения о каждом драйвере;
 - изменять дополнительные параметры и свойства устройств;
 - устанавливать обновленные драйверы устройств;
 - отключать, включать и удалять устройства;
 - осуществлять возврат к предыдущей версии драйвера;
 - распечатывать список устройств, установленных на компьютер.

Для запуска диспетчера устройств необходимо открыть свойства Компьютера и в левой части диалогового окна выбрать пункт Диспетчер устройств.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Проверка состояния устройства осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши по нужному устройству или выбором пункта Свойства при вызове контекстного меню.

Сведения о системе

Компонент «Сведения о системе» отображает подробные сведения о конфигурации оборудования, компонентах и программном обеспечении компьютера, включая драйверы.

В левой области окна «Сведения о системе» приведен список категорий, а в правой – подробные сведения о каждой из них. К этим категориям относятся:

- сведения о системе: общие сведения о компьютере и операционной системе, такие как имя компьютера и его изготовитель, тип используемой BIOS, а также объем установленной памяти;
 - ресурсы аппаратуры: сведения об оборудовании компьютера;
- компоненты: перечень установленных дисководов, звуковых устройств, модемов и других компонентов.
- программная среда: сведения о драйверах, сетевых подключениях и другая информация, связанная с программами.

Для запуска программы Сведения о системе необходимо выполнить: Пуск \Rightarrow Программы \Rightarrow Стандартные \Rightarrow Служебные \Rightarrow Сведения о системе.

Методические указания и задания:

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Часть I. Работа с программой Сведения о системе

- 1. Запустите программу Сведения о системе.
- 2. Используя раздел Компоненты, заполните таблицу:

Элемент	Значение
Имя звукового устройства	NVIDIA High Definition Audio

Имя звукового устройства					NVIDIA High Definition Audio	
						_
					П	uc

IRQ-канал клавиатуры	Отсутствует
Файловая система диска С	NTFS
Размер диска С	442,62 ГБ
Свободное пространство диска	209,05 ГБ
C	
Значение байт/кластер	4096
Модель диска	ST1000DM010-2EP102
Разделы	4
Секторов/трек	63
Размер диска	931,51 ГБ
Всего цилиндров	121 601
Всего треков	31 008 255
Устройства с неполадками	Отсутствуют
Аппаратный тип указывающего	USB-устройство ввода
устройства	
IRQ клавиатуры	Отсутствует
IRQ указывающего устройства	Отсутствует

3. В разделе Программная среда отобразите системные драйверы. Используя меню Файл, выполните экспорт отображаемой информации в файл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 1 Системные драйверы




Рисунок 2 Экспорт драйверов в файл

Часть II. Работа с программой Диспетчер устройств

Запустите Диспетчер устройств.

1. Определите, корректно ли работают подключенные к компьютеру устройства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Лист



Рисунок 3 Устройства работают корректно

2. Проверьте состояние любых двух устройств.




Рисунок 4 Проблем в мыши не обнаружено

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 5 В клавиатуре проблем не обнаружено

3. Исследуйте конфигурацию ПК, используя свойства устройств, определите названия устройств, идентификаторы, дату сборки драйвера и службу. Заполните таблицу.

Тип устройства	Название	ИД оборудова ния	Дата сборки драйвера	Служба
Компьютер	Компьютер с	acpiapic	21.06.2006	\Driver\ACPI_H
	АСРІ на базе			AL
	x64			
Видеоадаптер	NVIDIA	PCI\VEN_	06.05.2021	nvlddmkm
	Quadro P400	10DE&DE		
		V_1CB3&		
		CC_0300		
Дисковые	ST1000DM010-	GenDisk	21.06.2006	disk
устройства	2EP102			
Звуковые,	NVIDIA High	HDAUDIO	03.05.2021	NVHDA
видео и	Definition	\FUNC_01		
игровые	Audio	&VEN_10		
устройства		DE&DEV_		
		0080&SUB		
		SYS_10DE		
		11BE		
Клавиатуры	Клавиатура	HID_DEVI	21.06.2006	kbdhid

						Лист
					KKOO.OCXXXX.000	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		/

	HID	CE		
Мыши и	HID-	HID_DEVI	21.06.2006	mouhid
иные	совместимая	CE		
указывающие	мышь			
устройства				
Процессоры	Intel процессор	*GenuineIn	21.04.2009	intelppm
		tel		
		_Intel64		

4. Отобразите скрытые устройства.




Рисунок 6 Скрытые устройства

Часть III. Свойства компьютера

1. Используя свойства компьютера, заполните таблицу

Параметр	Значение
Процессор	Intel(R) Core(TM) i5-9400F
	CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz

						Лист
					KKOO.OCXXXX.000	o
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		0

Установленная память	16,0 ГБ
Тип системы	64-разрядная операционная
	система, процессор х64
Имя компьютера	XXXX
Рабочая группа	WORKGROUP

2. Перейдите на страницу Индекс производительности Windows.

Воспользуемся командной строкой и введем команду: winsat formal - restart clean.

3. Просмотрите и занесите в отчет значения оценки.




Рисунок 6 Индекс производительности Windows

4. Изучите рекомендации по повышению производительности компьютера, используя соответствующий раздел справочной системы.

Часть IV. Определение параметров видеоадаптера

1. Определите разрешение экрана, тип микросхем, объем доступной и используемой видеопамяти, качество цветопередачи, частоту обновления экрана. Для этого на рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите пункт Разрешение экрана и откройте дополнительные параметры. Заполните таблицу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Параметр	Значение	
Разрешение экрана	1920 x 1080	
Тип микросхем	Quadro P400	
Доступно графической	10214 МБ	
памяти		
Используется видеопамяти	2048	
Качество цветопередачи	True Color (32 бита)	
Частота обновления экрана	60 Гц	

Контрольные вопросы

1. Для чего используется компонент Сведения о системе?

Средство «Сведения о системе» (также известное как программа msinfo32.exe) отражает сведения об аппаратной конфигурации компьютера, его компоненты и программное обеспечение, включая драйверы.

2. Что такое Диспетчер устройств? Какие функции позволяет выполнять Диспетчер устройств?

Диспетчер устройств — оснастка консоли управления в операционной системе Windows, перечисляющая установленные устройства и выделенные им ресурсы (запросы на прерывания, каналы DMA, область памяти, порты ввода-вывода), драйверы устройств.

Основные возможности для устройств:

- управление драйверами;
- включение и отключение устройств;
- отключение неисправных устройств;
- просмотр дополнительной технической информации.
- 3. Как определить корректность работы устройств?

При помощи программы «Диспетчер устройств». Нужно выбрать нужное устройство, а затем кликнуть по нему ПКМ и выбрать меню «Свойства».

4. Как отобразить скрытые устройства?

						Лист
					KKOO.OCXXXX.000	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

Чтобы отобразить устройства, не подключенные к компьютеру, выберите пункт «Показать скрытые устройства» в меню Вид диспетчера устройств.

5. Что такое базовый индекс производительности? По какой шкале оценивается индекс производительности Windows?

Индекс производительности Windows (WEI) измеряет возможности аппаратной и программной конфигураций компьютера и представляет результат измерения как число, называемое базовым индексом производительности. Оценка получается для следующих подсистем ПК:

- Процессор
- Память (RAM)
- Графика (производительность рабочего стола для Windows Aero)
- 3D-графика (производительность трехмерной графики и игр)
- Основной жесткий диск
- 6. Решение каких задач позволяет повысить производительность системы?
 - Проверка наличия обновлений
 - Перезапуск ПК
 - Отключение автозапуска программ при запуске системы
 - Очистка диска
 - Удаление старого ПО
 - Отключение специальных эффектов
 - Выполнение обслуживания системы
 - Модернизация ОЗУ
 - Модернизация диска
 - Обновление драйверов
- Включение автоматического управления файлом подкачки либо его ручная настройка

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата