## Министерство образования XXX

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение XXX «XXXX»

09.02.07

## ОТЧЕТ

# По лабораторным работам ОП 03 Операционные системы и среды ККОО.ОСХХХХ.000

Студент	
Преподаватель	
Дата защиты	Оценка

## Лабораторная работа Конфигурация аппаратных устройств

Цель: научиться определять параметры аппаратных устройств ОС Windows, определять неполадки в работе устройств

Краткие теоретические сведения

Диспетчер устройств – это специальная программа, входящая в состав Windows, предназначенная для управления устройствами компьютера, а также контроля за их состоянием.

В окне диспетчера устройств представлено графическое отображение оборудования, установленного на компьютер. Диспетчер устройств используют для обновления драйверов (или программного обеспечения) оборудования, изменения настройки оборудования, а также для устранения неполадок.

Диспетчер устройств позволяет:

- определять правильность работы оборудования компьютера;
- изменять параметры конфигурации оборудования;
- определять драйверы устройств, загружаемые для каждого устройства, и получать сведения о каждом драйвере;
  - изменять дополнительные параметры и свойства устройств;
  - устанавливать обновленные драйверы устройств;
  - отключать, включать и удалять устройства;
  - осуществлять возврат к предыдущей версии драйвера;
  - распечатывать список устройств, установленных на компьютер.

Для запуска диспетчера устройств необходимо открыть свойства Компьютера и в левой части диалогового окна выбрать пункт Диспетчер устройств.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Проверка состояния устройства осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши по нужному устройству или выбором пункта Свойства при вызове контекстного меню.

#### Сведения о системе

Компонент «Сведения о системе» отображает подробные сведения о конфигурации оборудования, компонентах и программном обеспечении компьютера, включая драйверы.

В левой области окна «Сведения о системе» приведен список категорий, а в правой – подробные сведения о каждой из них. К этим категориям относятся:

- сведения о системе: общие сведения о компьютере и операционной системе, такие как имя компьютера и его изготовитель, тип используемой BIOS, а также объем установленной памяти;
  - ресурсы аппаратуры: сведения об оборудовании компьютера;
- компоненты: перечень установленных дисководов, звуковых устройств, модемов и других компонентов.
- программная среда: сведения о драйверах, сетевых подключениях и другая информация, связанная с программами.

Для запуска программы Сведения о системе необходимо выполнить: Пуск  $\Rightarrow$  Программы  $\Rightarrow$  Стандартные  $\Rightarrow$  Служебные  $\Rightarrow$  Сведения о системе.

Методические указания и задания:

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Часть І. Работа с программой Сведения о системе

- 1. Запустите программу Сведения о системе.
- 2. Используя раздел Компоненты, заполните таблицу:

Элемент	Значение			
Имя звукового устройства	NVIDIA High Definition Audio			

Имя звукового устройства				ства	NVIDIA High Definition Audio	
						_
					П	uc

IRQ-канал клавиатуры	Отсутствует		
Файловая система диска С	NTFS		
Размер диска С	442,62 ГБ		
Свободное пространство диска	209,05 ГБ		
C			
Значение байт/кластер	4096		
Модель диска	ST1000DM010-2EP102		
Разделы	4		
Секторов/трек	63		
Размер диска	931,51 ГБ		
Всего цилиндров	121 601		
Всего треков	31 008 255		
Устройства с неполадками	Отсутствуют		
Аппаратный тип указывающего	USB-устройство ввода		
устройства			
IRQ клавиатуры	Отсутствует		
IRQ указывающего устройства	Отсутствует		

3. В разделе Программная среда отобразите системные драйверы. Используя меню Файл, выполните экспорт отображаемой информации в файл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 1 Системные драйверы




Рисунок 2 Экспорт драйверов в файл

Часть II. Работа с программой Диспетчер устройств

Запустите Диспетчер устройств.

1. Определите, корректно ли работают подключенные к компьютеру устройства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



Рисунок 3 Устройства работают корректно

2. Проверьте состояние любых двух устройств.




Рисунок 4 Проблем в мыши не обнаружено

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 5 В клавиатуре проблем не обнаружено


3. Исследуйте конфигурацию ПК, используя свойства устройств, определите названия устройств, идентификаторы, дату сборки драйвера и службу. Заполните таблицу.

Тип устройства	Название	ИД оборудова ния	Дата сборки драйвера	Служба
Компьютер	Компьютер с	acpiapic	21.06.2006	\Driver\ACPI_H
	АСРІ на базе			AL
	x64			
Видеоадаптер	NVIDIA	PCI\VEN_	06.05.2021	nvlddmkm
	Quadro P400	10DE&DE		
		V_1CB3&		
		CC_0300		
Дисковые	ST1000DM010-	GenDisk	21.06.2006	disk
устройства	2EP102			
Звуковые,	NVIDIA High	HDAUDIO	03.05.2021	NVHDA
видео и	Definition	\FUNC_01		
игровые	Audio	&VEN_10		
устройства		DE&DEV_		
		0080&SUB		
		SYS_10DE		
		11BE		
Клавиатуры	Клавиатура	HID_DEVI	21.06.2006	kbdhid

						Л
					KKOO.OCXXXX.000	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

	HID	CE		
Мыши и	HID-	HID_DEVI	21.06.2006	mouhid
иные	совместимая	CE		
указывающие	мышь			
устройства				
Процессоры	Intel процессор	*GenuineIn	21.04.2009	intelppm
		tel		
		_Intel64		

4. Отобразите скрытые устройства.



## Рисунок 6 Скрытые устройства

### Часть III. Свойства компьютера

1. Используя свойства компьютера, заполните таблицу

Параметр	Значение
Процессор	Intel(R) Core(TM) i5-9400F
	CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz

						Лист
					KKOO.OCXXXX.000	0
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		0

Установленная память	16,0 ГБ
Тип системы	64-разрядная операционная
	система, процессор х64
Имя компьютера	XXXX
Рабочая группа	WORKGROUP

2. Перейдите на страницу Индекс производительности Windows.

Воспользуемся командной строкой и введем команду: winsat formal - restart clean.

3. Просмотрите и занесите в отчет значения оценки.




Рисунок 6 Индекс производительности Windows

4. Изучите рекомендации по повышению производительности компьютера, используя соответствующий раздел справочной системы.

## Часть IV. Определение параметров видеоадаптера

1. Определите разрешение экрана, тип микросхем, объем доступной и используемой видеопамяти, качество цветопередачи, частоту обновления экрана. Для этого на рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите пункт Разрешение экрана и откройте дополнительные параметры. Заполните таблицу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Параметр	Значение	
Разрешение экрана	1920 x 1080	
Тип микросхем	Quadro P400	
Доступно графической	10214 МБ	
памяти		
Используется видеопамяти	2048	
Качество цветопередачи	True Color (32 бита)	
Частота обновления экрана	60 Гц	

### Контрольные вопросы

1. Для чего используется компонент Сведения о системе?

Средство «Сведения о системе» (также известное как программа msinfo32.exe) отражает сведения об аппаратной конфигурации компьютера, его компоненты и программное обеспечение, включая драйверы.

2. Что такое Диспетчер устройств? Какие функции позволяет выполнять Диспетчер устройств?

Диспетчер устройств — оснастка консоли управления в операционной системе Windows, перечисляющая установленные устройства и выделенные им ресурсы (запросы на прерывания, каналы DMA, область памяти, порты ввода-вывода), драйверы устройств.

Основные возможности для устройств:

- управление драйверами;
- включение и отключение устройств;
- отключение неисправных устройств;
- просмотр дополнительной технической информации.
- 3. Как определить корректность работы устройств?

При помощи программы «Диспетчер устройств». Нужно выбрать нужное устройство, а затем кликнуть по нему ПКМ и выбрать меню «Свойства».

4. Как отобразить скрытые устройства?

						Лист
					KKOO.OCXXXX.000	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

Чтобы отобразить устройства, не подключенные к компьютеру, выберите пункт «Показать скрытые устройства» в меню Вид диспетчера устройств.

5. Что такое базовый индекс производительности? По какой шкале оценивается индекс производительности Windows?

Индекс производительности Windows (WEI) измеряет возможности аппаратной и программной конфигураций компьютера и представляет результат измерения как число, называемое базовым индексом производительности. Оценка получается для следующих подсистем ПК:

- Процессор
- Память (RAM)
- Графика (производительность рабочего стола для Windows Aero)
- 3D-графика (производительность трехмерной графики и игр)
- Основной жесткий диск
- 6. Решение каких задач позволяет повысить производительность системы?
  - Проверка наличия обновлений
  - Перезапуск ПК
  - Отключение автозапуска программ при запуске системы
  - Очистка диска
  - Удаление старого ПО
  - Отключение специальных эффектов
  - Выполнение обслуживания системы
  - Модернизация ОЗУ
  - Модернизация диска
  - Обновление драйверов
- Включение автоматического управления файлом подкачки либо его ручная настройка

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата